

Magnetiseer- / demagnetiseer apparaat

633



Profielen



Product attributen

- materiaal : ABS
- kleur : blauw


Gebruik:

- Use the magnetiser to magnetise the screwdriver's tip so that the screws stick to the tip. Magnetise the tip by pushing the tip and the shaft of the screwdriver through the opening of the magnetiser marked with +. The screwdriver's tip will be magnetised immediately.

- The tip can be demagnetised by pushing the tip and the shaft into the magnetiser's opening marked with – and by lightly rubbing the inner wall of the opening.
- The duration of the magnetisation depends on the area of use. If a magnetised screwdriver is used in a room where the magnetic field lines are stronger (e.g. electric cabinet), the tip demagnetises faster. In a normal environment, the magnetisation lasts longer.
- The magnetiser is used for fastening screws with screwdrivers where the screw cannot be aligned directly with the hole but can be placed into the hole or onto the point of screwing with the screwdriver tip. The same applies for unfastening, since the screw can easily be removed from an area where there is limited space. The magnetised tip can also serve for picking up tiny metal objects in hard to reach places that are otherwise not accessible with the hands.

Belangrijk!

- The magnetised screwdriver cannot be used for grabbing stainless steel screws.



	B	A	
612866	52	30	91

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veiligheidstips



- Gebruik een schroevendraaier om op lastige, moeilijk bereikbare plaatsen te schroeven.
- Gebruik een stompe schroevendraaier in nauwe ruimtes waar een gewone schroevendraaier niet kan worden gebruikt.
- Een afgeronde punt moet worden gecorrigeerd met een vijl; zorg ervoor dat de randen recht zijn.
- Schroevendraaiers die in de winkel worden gebruikt, kunnen het best in een rek worden opgeborgen. Zo is de juiste



- Gebruik geen tang op het handvat van een schroevendraaier om extra draaikracht te krijgen. Een moersleutel mag alleen gebruikt worden op de vierkante schacht of bolster van een schroevendraaier die daar speciaal voor ontworpen is.
- Stel een schroevendraaierblad niet bloot aan overmatige hitte omdat dit de hardheid van het blad kan verminderen.
- Gebruik geen schroevendraaier met een gespleten of gebroken handvat.
- Gebruik geen gewone schroevendraaier om een accu te controleren of om vast te

keuze van de juiste schroevendraaier snel gemaakt.

- Houd het handvat van de schroevendraaier schoon; een vettig handvat kan ongelukken veroorzaken.
- Een schroevendraaier mag nooit als koevoet worden gebruikt. Bij een dergelijke overbelasting kan het blad breken en een stuk staal in de arm of zelfs in de ogen van de gebruiker terechtkomen.

stellen of een elektrisch circuit onder spanning staat.