

# Klucz do demontażu kasety

1670.5/4



## Profile




## Cechy produktu

- Shimano®, SRAM®, Sun Tour®, Chris King® oraz Sun Race® i pozostałych.

## Jak użyć przyrząd :

- Używaj narzędzia razem z 1/2" pokrętłem z dwukierunkowym 190.1A BI



A

B

D1

D2

S



616065

45,4

2,1

23,40

21,20

21

66

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach