


Contrôleur d'alignement des pattes de cadre et de fourche

1692/4



Profils



Description produit

- matière : acier au carbone Premium Flex
- Revêtement : bruni selon la norme DIN 50938

Comment utiliser l'outil :

- Enlever la roue et insérer l'outil dans le cadre. L'outil est utilisé pour l'alignement de la fourche arrière pour atteindre le parallélisme.



618412

D

30

B

84

L

309,5



1222

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm,

les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

