


# Orodje za kontrolo in poravnavo zadnjih vilic

1692/4



## Profili



## Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: črnjeno po standardu DIN 50938

## Kako uporabiti orodje:

- Odstranite obročnik in vstavite orodje v okvir kolesa. Orodje se uporablja za kontrolo in izravnavo zadnjih vilice, da se doseže paralelnost.



618412

D

30

B

84

L

309,5



1222

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene

dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)

