

Индикатор за износване на веригата

1644/4



Профили



Параметри на продукта


- Изработен прецизно от лазерно отрязана стомана

Как да използваме инструмента:

- Износената верига се превключва лошо и износва зъбните колела. Този инструмент дава точна индикация за износването на веригата.

Важно!

- Измервания: - от 0 до 0.6 % - няма износване. - от 0.7 до 1.2 % - веригата е износена и е необходимо да се подмени.





L

A

B

C



617171

122,5

2

37

12,7

40

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

