

1978/2



## 配置文件



- 扳手材料：[素工具]
- 用于移除塑料燃油罐螺母
- 用于[装或拆卸]




- 燃油罐螺母的快速[握]

如何使用[个工具：

- 此工具具有三个可移动的挂钩，可牢牢抓住燃油罐盖，以防止其移动。由于在更换时通常很难以接触到此盖，工具所具有的外形使其所需空间最小化。只需将工具置于清洁剂盖子上方并向正确方向旋转即可。工具可自行适配盖子，然后迅速将盖子移除。盖子的更换更直接，此工具确保了工作的安全性和工具的使用寿命。

### 重要事项！

- 配合套筒或尺寸22的扳手使用



					
619266	120	155	22	73	670

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 用途 (pictures)

