

# Tester auto 6-12/24 V

631B



## Profile




## Caracteristicile produsului

- Scula indispensabila in orice service auto
- Protectie a varfului testerului pentru prevenirea incidentelor in utilizare
- Utilizat pentru verificari la instalatiile electrice ale masinilor de la 6-12 V

## UTILIZARE:

- Conectati cleste la o masa
- Intepati izolatia cu varful testerului pentru a verifica firul cu curent.
- Faceti verificarea dealungul firului pana cand testerul se stinge, fapt ce indica defectiune pe fir.
- Utilizat in alte scopuri sau la tensiuni diferite fata de cele indicate poate pune viata utilizatorului in pericol
- Produsul nu va fi folosit la verificarea prezentei tensiunii in retea





619856

6 - 24

12

1.8

110

38

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.