

Garnitura izvijačev TBI s šestkotnim nastavkom v kartonu

600CS5TBI




Profili





Atributi izdelka

Set vsebuje:

- 1x ploščati izvijač TBI (artikel 605TBI) dim. 0.8x4.0x100
- 2x izvijač ploščati TBI, s šestkotnim nastavkom (artikel 600TBI) dim. 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125
- 2x izvijač križni (PH) TBI, s šestkotnim nastavkom (artikel 616TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Garnitura izvijačev TBI s šestkotnim nastavkom v kartonu	614007	600CS5TBI	-	5
Izvijač ploščati TBI		605TBI	0.8 x 4.0x100	1

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Izvijač ploščati TBI, s šestkotnim nastavkom		600TBI	1.0 x 5.5x100, 1.2 x 6.5x125	2
Izvijač križni (PH) TBI, s šestkotnim nastavkom		616TBI	PH 1x80, PH 2x100	2

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Varna uporaba



- Uporabite izvijač, ki drži vijak, za obračanje vijakov na nepraktičnih, težko dostopnih mestih.
- Uporabite kratek izvijač, kjer ni mogoče uporabiti običajnega izvijača.
- Zaobljeno konico je treba popraviti s piljenjem; poskrbite, da bodo robovi ravni.
- Izvijače, ki se uporabljajo v trgovini, je najbolje shraniti v stojalu. Na ta način lahko hitro izberete pravi izvijač.
- Ročaj izvijača naj bo čist; mastni ročaj lahko povzroči nesreče.
- Izvijač se nikoli ne sme uporabljati za odpiranje. Če je na ta način preobremenjen, se lahko rezilo zlomi in pošlje delček jekla v roko upravljavca ali celo proti njegovim očem.



- Za dodatno moč obračanja ne uporabljajte klešč na ročaju izvijača. Ključ lahko uporabljate samo na kvadratnem držalu ali nosilcu izvijača, ki je posebej zasnovan za ta namen.
- Rezila izvijača ne izpostavljajte prekomerni vročini, saj lahko zmanjša trdoto rezila.
- Ne uporabljajte izvijača z razcepljenim ali zlomljenim ročajem.
- Ne uporabljajte običajnega izvijača za preverjanje shranjevalne baterije ali za ugotavljanje, ali je električni tokokrog pod napetostjo.

Safety (slike)

